FICHA TÉCNICA

Cuchilla rascador de suelos

Fabricada en acero, para utilizar con todos los rascadores de suelos de 10 centímetros.

Dispone de dos lados: filoso y obtuso. El filoso se utiliza para desprender pegamento, cola, moquetas, etc. El obtuso para rascar planchas, repasar superficies, y allí donde existe suciedad resistente. Se presenta en caja de seguridad de 10 cuchillas.



MODELOS DISPONIBLES

RB 100	Cuchilla rascador suelos.