

TASKI Sani Cid QS

Detergente ácido de uso diario para baños, aguas duras - concentrado

Descripción

Detergente ácido altamente concentrado de uso diario para baños, basado en ácido cítrico y para todo tipo de superficies duras resistentes a los ácidos. La formulación especial combina excelente poder de limpieza con poder desincrustante, especialmente para condiciones de aguas duras. El producto es automáticamente diluido y con precisión a través del sistema de Diversey Quattro Select garantizando un total control del coste y seguridad.

Aplicaciones

- Moderada acidez, basado en ácido cítrico
- Formulación adecuada para una máxima seguridad
- Fragancia fresca
- Versátil aplicación con la unidad de Quattro Select
- Utiliza la exclusiva técnica del envase en bolsa reduciendo el impacto medioambiental
- El sistema Quattro Select es una unidad cerrada y protegida sin poder acceder a los productos concentrados

Ventajas

- Efectivas prestaciones de limpieza y desincrustación en áreas de aguas duras
- Adecuado para utilizar en instalaciones cromadas y de acero inoxidable
- Deja un agradable olor
- El sistema Quattro Select dosifica con caudal alto y caudal bajo, el cual lo hace adecuado para utilizar con mopa o fregona y también con pulverizador
- El poco peso del envase de Quattro Select ofrece un envase con un excelente perfil medioambiental
- Máxima seguridad para los empleados y clientes

W1d



TASKI Sani Cid QS

Modo de Empleo

Dosificación:

Este producto solo puede ser usado a través del sistema de dilución Quattro Select.

Método por pulverización: 2% / 1:50

Método del cubo: 0.2% (1:500) para suciedad ligera / 0.4% para suciedad fuerte

Por favor utilizar las instrucciones de instalación del sistema Quattro Select para seleccionar el "tip" diluidor de concentración correcto

Aplicación:

Poner el botón de control amarillo del sistema Quattro Select en la posición correcta de acuerdo con el producto a usar y la aplicación de cubo o pulverizador.

Superficies:

Aplicación con pulverizador: Rellenar la botella pulverizadora seleccionando el botón de control Amarillo correctamente y por la parte frontal de relleno de botellas, pulverizar la solución en un trapo húmedo y frotar. Aclarar o cambiar el trapo regularmente. Utilizar una esponja para eliminar la suciedad difícil.

Cubo: Llenar el cubo seleccionando el botón de control Amarillo correctamente y a través de la manguera de llenado de cubos. Aplicar la solución con un trapo o esponja y fregar la superficies. Usar una esponja para eliminar la suciedad difícil.

Suelos:

Cubo: Llenar el cubo seleccionando el botón de control Amarillo correctamente y a través de la manguera de llenado de cubos. Aplicar la solución con fregona o mopa y eliminar la solución sucia.

Importante:

No usar en superficies sensibles al ácido como por ejemplo: mármol, terrazo y otras superficies calcáreas. Comprobar la compatibilidad con el material en un sitio pequeño y discreto antes de su utilización.

Información Técnica

- Aspecto: Líquido transparente de color rojo
- Densidad relativa [20°C]: 1.14
- pH-puro: 2.5 - 3.0
- pH-en uso: 3.7 +/- 0.5 de 0.2% dilución

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Lavarse y secarse las manos después de su uso. Para contacto prolongado, podría ser necesario proteger la piel.

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad..

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420. Restringido a usos profesionales.

Información de almacenamiento:

Consérvese en su envase original y lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables siguiendo los requerimientos de las directivas 73/404/CEE y 73/405/CEE y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es